

PROFESSIONAL BEAUTY  
**wad**



# Clicco Mini Hair Dryer

USER MANUAL MODELS DW013 & DW014

(VERSION 202308)

PROFESSIONAL BEAUTY  
**wad**

- 04** English
- 12** Français
- 20** Deutsch
- 28** Español
- 36** Italiano



# Thank you for purchasing this product

We are sure you will appreciate the care taken in designing and implementing it. We constantly research and combine innovation and technology to create high-quality products. We apply the most advanced methods and use the materials to always obtain excellent performance. We offer products designed for the most demanding customers who want to achieve excellent results. **Read these instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.**

## Warnings

Please read the following warnings and the rest of the manual carefully before using the appliance.

- 1. CAUTION:** Do not use the dryer near bathtubs, showers, washbasins or other vessels containing water.
- Do not operate the appliance with wet hands, in a damp environment or on wet surfaces, dip into water or other liquids. **If the appliance falls into water, do not touch the water and unplug it immediately.**
- When the hair dryer is used in a bathroom, unplug it after use, as the proximity of water poses a hazard even when it is switched off.
- Do not use this electrical appliance if it has been in contact with liquids, if its power cord is damaged or if its body and/or accessories show clear signs of damage. If the appliance is not working properly, disconnect it immediately from the mains and take it to a service centre.
- If the power cord or the plug are damaged, they must be immediately replaced by the manufacturer.
- Keep the appliance and its power cord away from heat sources and heat-sensitive surfaces (plastic, vinyl, etc.).
- Do not hold or grasp the appliance by its power cord; after use, do not wind the cord around the appliance when it is still hot. Do not coil the power cord around the appliance, bend or twist it to prevent damage to the dryer or its operation.

**IMPORTANT! Failure to follow all these warnings and instructions may cause irreparable damage to the product and jeopardize the user's safety.**

- Do not use accessories that have been modified or not been approved by the manufacturer.
- Unplug the appliance when not in use and allow it to cool down before storing it in a safe place. To disconnect the appliance, unplug the power cord from the wall socket.
- This appliance must only be used for its intended purpose.
- Make sure that neither the air inlet nor the air outlet is obstructed. If this happens, there is a serious risk of exceeding the temperature limits of the appliance, resulting in overheating of the appliance. To avoid the latter, the dryer is fitted with a safety thermostat which would cause the dryer to switch off when it detects excessive heat.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit supplying the bath is recommended. Ask your installer for advice.
- Do not use this dryer with a voltage transformer or an extension cord.
- Do not send hot air directly into the eyes or other heat-sensitive areas.
- IMPORTANT! Cleaning and maintenance of the dryer must not be carried out by children without supervision.** This hair dryer can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the hair dryer.
- Do not block the air inlet and outlet and do not put them on soft surfaces such as beds or sofas. Never poke anything in the air inlet and outlet.
- During use, keep your hair away from the air inlet of the hair dryer.
- Do not place the hair dryer on any surface while in use.
- This appliance is intended for professional use.

## Warnings

Please read the following warnings and the rest of the manual carefully before using the appliance.



This symbol indicates that this product should not be treated as normal household waste. Once you have decided to dispose of it, you should take it to a dedicated collection point for the recycling of electrical appliances. By recycling batteries and electrical appliances correctly, we help to prevent health hazards and protect the environment.

If this product is irreparably damaged or, for any reason, its useful life is deemed to have expired, please inform yourself about local, state and European regulations regarding the proper disposal and recycling of products containing lead, batteries, plastics and other materials, as well as collection points for these types of products.



This symbol indicates that this appliance should not be used near bathtubs, showers, washbasins or other vessels containing water.



This product complies with the CE Marking. You can find the European Declaration of Conformity at the web link [wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-ce.pdf](http://wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-ce.pdf)

This manual is available in digital format at [wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-user-manual.pdf](http://wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-user-manual.pdf)

## Cleaning and Maintenance

For cleaning, the dryer must be disconnected from the mains and cooled down.

- Never wet or immerse the dryer.
- For optimum performance, it is essential to clean the surface of the dryer regularly and to remove any remaining lint and dust from the air inlet at the rear of the dryer. The hair dryer must be cleaned at least once a month.
- To clean the hair dryer, use a brush, a soft dry cloth or a cloth slightly dampened with a solution of soapy water.
- Never use harsh chemicals to clean the dryer.

**A hairdryer that is maintained daily in good condition lasts much longer than one that is not cared for.**



## Technical Specifications CLICCO mini hair dryer

CLICCO BLACK (MODEL DW013), CLICCO PINK (MODEL DW014)

- Voltage 220-240 V
- Frequency 50/60 Hz
- Power 1000-1200 W
- Weight 226,6 g (without cable)
- Quiet (81 dB)
- 1 nozzle
- 3 temperature setting
- Air outlet with nozzle:
  - Position 1: Temperature 40°C at 10 m/s
  - Position 2: Temperature 60°C at 6,2 m/s
  - Position 3: Temperature a 80°C at 10 m/s
- Lifespan 200 hours
- 1,65 metre cable
- Hanging hook

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22 · 08918 Badalona, Spain

## Instructions for use

- 1 Make sure that your hands are dry and the switch is in the 0 OFF position before plugging in the device. Check that the mains voltage is suitable.
- 2 Always towel dry hair to remove excess moisture.
- 3 Plug in the dryer and select the desired temperature. Adjust it as follows:

Position 0: OFF

Position 1: 40°C cold air at high speed.

Position 2: 60°C of temperature at medium speed. It is recommended to use the medium temperature position for gentle air-drying hairstyles.

Position 3: 80°C of temperature at high speed. It is recommended to use the maximum power position for quick air-drying hairstyles.



## Instructions for use

- Use setting 3 to dry thick and dense hair. Use setting 2 to style any type of hair and to dry finer hair.

- If you place the diffuser on the nozzle, it will help to dry the hair gently.

4

If the hair dryer stops working for any reason, turn it off immediately and let it cool down.

5

After its use, select the 0 OFF position and unplug it from the electrical outlet.

6

Store in the original box in a cool, dry place.



## Guarantee


This document from Worldsell S.L. is valid as a guarantee certificate for the product. All claims must be made to:

Worldsell S.L.  
C/ de la Mora 22  
08918 Badalona, Spain

**The warranty period against manufacturing defects is 6 months from the date of purchase.** The warranty does not cover damage resulting from improper use of the product or failure to follow the manufacturer's instructions.

Date of acquisition:

Signature and stamp of the sales outlet:



## Merci d'avoir acheté ce produit

Nous sommes certains que vous apprécierez le soin apporté à leur conception et à leur fabrication. Nous sommes en recherche constante, combinant innovation et technologie pour créer des produits de qualité supérieure. Nous appliquons les méthodes les plus avancées et utilisons les meilleurs matériaux. Cela garantit d'excellentes performances. Nous proposons des produits conçus pour les clients les plus exigeants qui souhaitent obtenir d'excellents résultats. **Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.**

## Avertissements

**Veillez lire attentivement les avertissements suivants et le reste du manuel avant d'utiliser l'appareil.**

- 1. ATTENTION :** N'utilisez pas le sèche-cheveux à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec des mains mouillées, dans un environnement humide ou sur des surfaces mouillées. Ne pas plonger dans l'eau ou d'autres liquides. **Si l'appareil tombe dans l'eau, ne touchez pas l'eau et débranchez-le immédiatement.**
- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsqu'il est éteint.
- N'utilisez pas cet appareil électrique s'il a été en contact avec des liquides, si son cordon d'alimentation est endommagé ou si son corps et/ou ses accessoires présentent des signes évidents de détérioration. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement du réseau et apportez-le à un centre de service.
- Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, veuillez les remplacer immédiatement par le fabricant, un agent de service agréé ou un professionnel qualifié uniquement.
- Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur et des surfaces sensibles à la chaleur (plastique, vinyle, etc.).
- Ne tenez pas ou ne saisissez pas l'appareil par son cordon d'alimentation ; après utilisation, n'enroulez pas le cordon autour de l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Ne pas

**IMPORTANT ! Le non-respect de tous ces avertissements et instructions peut entraîner des dommages irréparables au produit, ainsi que mettre en danger la sécurité de l'utilisateur.**

- enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, le plier ou le tordre pour éviter d'endommager le sèche-linge ou son fonctionnement.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ont été modifiés ou qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et laissez-le refroidir avant de le ranger dans un endroit sûr. Pour débrancher l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.
- Assurez-vous que ni l'entrée ni la sortie d'air ne sont obstruées. Si cela se produit, il existe un risque sérieux de dépassement des limites de température de l'appareil, entraînant une surchauffe de l'appareil. Pour éviter ce dernier scénario, le sèche-linge est équipé d'un thermostat de sécurité qui l'éteint lorsqu'il détecte une chaleur excessive.
- Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif à courant résiduel (RCD) dont le courant résiduel nominal de fonctionnement ne dépasse pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant le bain. Demandez conseil à votre installateur.
- N'utilisez pas ce sèche-linge avec un transformateur de tension ou

une rallonge.

- Ne pas envoyer d'air chaud directement dans les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
- IMPORTANT ! Le nettoyage et l'entretien du sèche-linge ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.** Ce sèche-cheveux peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le sèche-cheveux.
- Ne bloquez jamais l'entrée ni la sortie d'air ni les placez jamais sur une surface molle comme un lit ou un sofa.
- Pendant l'utilisation, tenez les cheveux loin de l'entrée d'air du sèche-cheveux.
- Ne placez jamais le sèche-cheveux sur une surface tandis qu'il est en fonctionnement.
- Cet appareil est destiné à un usage professionnel.

## Avertissements

**Veillez lire attentivement les avertissements suivants et le reste du manuel avant d'utiliser l'appareil.**



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal. Une fois que vous avez décidé de vous en débarrasser, vous devez l'apporter à un point de collecte dédié au recyclage des appareils électriques. En recyclant correctement les piles et les appareils électriques, nous contribuons à prévenir les risques sanitaires et à protéger l'environnement.

Si ce produit est irrémédiablement endommagé ou si, pour quelque raison que ce soit, sa durée de vie utile est considérée comme ayant expiré, veuillez vous informer sur les réglementations locales, nationales et européennes concernant l'élimination et le recyclage appropriés des produits contenant du plomb, des batteries, des plastiques et d'autres matériaux, ainsi que sur les points de collecte de ces types de produits.



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.



Ce produit est conforme au marquage CE. Vous pouvez trouver la déclaration de conformité européenne sur le lien internet **wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-ce.pdf**

Ce manuel est disponible en format numérique sur **wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-user-manual.pdf**

## Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage, le sèche-linge doit être débranché du réseau et refroidi.

- Ne jamais mouiller ou immerger le séchoir.
- Pour des performances optimales, il est essentiel de nettoyer régulièrement la surface du sèche-linge et d'éliminer les peluches et poussières restantes de l'entrée d'air située à l'arrière du sèche-linge. Le sèche-cheveux doit être nettoyé au moins une fois par mois.
- Pour nettoyer le sèche-cheveux, utilisez une brosse, un chiffon doux et sec ou un chiffon légèrement imbibé d'une solution d'eau savonneuse.
- N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs pour nettoyer le sèche-linge.

**Un sèche-cheveux maintenu quotidiennement en bon état dure beaucoup plus longtemps que celui qui n'est pas entretenu.**





## Spécifications techniques du Mini-séchoir CLICCO

CLICCO BLACK (MODÈLE DW013), CLICCO PINK (MODÈLE DW014)

- Tension 220-240 V
- Fréquence 50/60 Hz
- Puissance 1000-1200 W
- Poids 226,6 g (sans cordon)
- Silencieux (81 dB)
- 1 buse
- 3 réglages de température
- Sortie d'air avec buse:
  - Position 1: Température 40°C à 10 m/s
  - Position 2: Température 60°C à 6,2 m/s
  - Position 3: Température à 80°C à 10 m/s
- Durée de vie 200 heures
- Cordon de 1,65 m
- Crochet de suspension

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22 · 08918 Badalona, Espagne

## Mode d'emploi

- 1** Assurez-vous que vous avez les mains complètement sèches et que l'interrupteur est en position ARRÊT avant de le brancher au courant. Vérifiez que la tension du réseau est appropriée.
- 2** Séchez toujours les cheveux avec une serviette pour éliminer l'excès d'humidité.
- 3** Branchez le sèche-cheveux et sélectionnez la température souhaitée. Ajustez-le comme suit:

Position 0 : ARRÊT

Position 1: 40°C air froid à haute vitesse.

Position 2: Température à 80°C à vitesse moyenne.  
Puissance recommandée à température moyenne pour un coiffage doux.

Position 3: Température à 80°C à haute vitesse.  
Puissance recommandée à température haute pour un séchage rapide.



BUSE

CROCHET DE  
SUSPENSION

INTERRUPTEUR  
DE TEMPÉRATURE  
AVEC 3 RÉGLAGES

## Mode d'emploi

• Utilisez le réglage 3 pour sécher les cheveux épais et denses. Utilisez le réglage 2 pour coiffer tout type de cheveux et pour sécher les cheveux plus fins.

• Si vous placez le diffuseur sur la buse, il aidera à sécher les cheveux en douceur.



4

Si le sèche-cheveux cesse de fonctionner pour une raison quelconque, éteignez-le immédiatement et laissez-le refroidir.

5

Une fois vous terminez, sélectionne la position 0 d'ARRÊT et débranchez-le du courant.

6

Conserver dans la boîte d'origine dans un endroit frais et sec.

## Garantie


Ce document de Worldsell S.L. est valable comme certificat de garantie pour le produit. Toutes les réclamations doivent être adressées à :

Worldsell S.L.  
C/ de la Mora 22  
08918 Badalona, Espagne

**La période de garantie contre les défauts de fabrication est de 6 mois à compter de la date d'achat.** La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation incorrecte du produit ou du non-respect des instructions du fabricant.

Date d'acquisition :

Signature et cachet du point de vente :



# Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts

Wir sind sicher, dass Sie die Sorgfalt zu schätzen wissen, mit der sie entworfen und hergestellt wurden. Wir forschen ständig und kombinieren Innovation und Technologie, um Produkte von höchster Qualität zu schaffen. Wir wenden die modernsten Methoden an und verwenden die besten Materialien. Dies garantiert hervorragende Leistungen. Wir bieten Produkte für die anspruchsvollsten Kunden, die hervorragende Ergebnisse erzielen wollen. **Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.**

## Warnungen

**Bitte lesen Sie die folgenden Warnhinweise und den Rest des Handbuchs sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.**

- 1. ACHTUNG:** Verwenden Sie den Trockner nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, in einer feuchten Umgebung oder auf nassen Oberflächen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. **Falls das Gerät ins Wasser fällt, berühren Sie das Wasser nicht und ziehen Sie sofort den Netzstecker.**
- Wird der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn er ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie dieses Elektrogerät nicht, wenn es mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder wenn das Gehäuse und/oder das Zubehör deutliche Anzeichen von Beschädigungen aufweisen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und bringen Sie es zu einer Kundendienststelle.
- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, muss es ersetzt werden den Hersteller, einen autorisierten Kundendienst oder einen qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Wärmequellen und wärmeempfindlichen Oberflächen (Kunststoff, Vinyl usw.) fern.

**WICHTIG! Die Nichtbeachtung aller dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu irreparablen Schäden am Produkt führen und die Sicherheit des Benutzers gefährden.**

- Fassen Sie das Gerät nicht am Netzkabel an; wickeln Sie das Kabel nach dem Gebrauch nicht um das Gerät, wenn es noch heiß ist. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, knicken oder verdrehen Sie es nicht, um Schäden am Trockner oder dessen Betrieb zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein modifiziertes oder vom Hersteller nicht genehmigtes Zubehör.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es an einem sicheren Ort aufbewahren. Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass weder der Lufteinlass noch der Luftauslass verstopft sind. Andernfalls besteht die ernste Gefahr, dass die Temperaturgrenzen des Geräts überschritten werden, was zu einer Überhitzung des Geräts führt. Um dies zu vermeiden, ist der Trockner mit einem Sicherheitsthermostat ausgestattet, der den Trockner ausschaltet, wenn er eine übermäßige Hitze feststellt.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA in dem Stromkreis, der das Bad versorgt, empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Verwenden Sie diesen Haartrockner nicht mit einem Spannungswandler oder einem Verlängerungskabel.
- Schicken Sie keine heiße Luft direkt in die Augen oder andere hitzeempfindliche Bereiche.
- 15. WICHTIG! Die Reinigung und Wartung des Haartrockners darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.** Dieser Haartrockner kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Haartrockner spielen.
- Blockieren Sie niemals die Luftein- und -auslässe und stellen Sie sie niemals auf weiche Oberflächen wie ein Bett oder Sofa. Es dürfen keine Gegenstände jeglicher Art in die Luftein- und -auslässe eingeführt werden.
- Halten Sie während des Gebrauchs Haare vom Lufteinlass des Trockners fern.
- Stellen Sie den Trockner während des Betriebs nicht auf eine Oberfläche.
- Dieses Gerät ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.

## Warnungen

Bitte lesen Sie die folgenden Warnhinweise und den Rest des Handbuchs sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Wenn Sie sich entschieden haben, es zu entsorgen, sollten Sie es zu einer speziellen Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten bringen. Durch das richtige Recycling von Batterien und Elektrogeräten tragen wir dazu bei, Gesundheitsgefahren zu vermeiden und die Umwelt zu schützen.

Sollte dieses Produkt irreparabel beschädigt sein oder aus irgendeinem Grund seine Nutzungsdauer abgelaufen sein, informieren Sie sich bitte über die örtlichen, staatlichen und europäischen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung und Wiederverwertung von Produkten, die Blei, Batterien, Kunststoffe und andere Materialien enthalten, sowie über Sammelstellen für diese Art von Produkten.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten, verwendet werden darf.



Dieses Produkt entspricht der CE-Kennzeichnung. Die Europäische Konformitätserklärung finden Sie unter dem Weblink [wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-ce.pdf](http://wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-ce.pdf)

Dieses Handbuch ist in digitalem Format verfügbar unter [wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-user-manual.pdf](http://wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-user-manual.pdf)

## Reinigung und Wartung

Zur Reinigung muss der Trockner vom Stromnetz getrennt und abgekühlt werden.

- Den Trockner niemals nass machen oder eintauchen.
- Für eine optimale Leistung ist es wichtig, die Oberfläche des Trockners regelmäßig zu reinigen und alle Flusen und Staubreste aus dem Lufteinlass auf der Rückseite des Trockners zu entfernen. Der Haartrockner muss mindestens einmal im Monat gereinigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Haartrockners eine Bürste, ein weiches, trockenes Tuch oder ein leicht mit Seifenlauge angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Trockners niemals scharfe Chemikalien.

**Ein Haartrockner, der täglich in gutem Zustand gehalten wird, hält viel länger als einer, der nicht gepflegt wird.**



## Technische Daten CLICCO Mini-Trockner

CLICCO BLACK (MODELL DW013), CLICCO PINK (MODELL DW014)

- Spannung 220-240 V
- Frequenz 50/60 Hz
- Leistung 1000-1200 W
- Gewicht 226,6 g (ohne Kabel)
- Leise (81 dB)
- 1 Düse
- 3 Temperatureinstellungen
- Luftauslass mit Düse:
  - Position 1: Temperatur 40 °C bei 10 m/s
  - Position 2: Temperatur 60 °C bei 6,2 m/s
  - Position 3: Temperatur 80 °C bei 10 m/s
- Lebensdauer 200 Stunden
- 1,65 m Kabel
- Aufhängehaken

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22 · 08918 Badalona, Spanien

## Anweisungen für den Gebrauch

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände vollständig trocken sind und der Netzschalter auf 0 AUS steht, bevor Sie den Trockner anschließen. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung ausreichend ist.
- 2 Trocknen Sie das Haar immer mit einem Handtuch, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.
- 3 Schließen Sie den Haartrockner an und wählen Sie die gewünschte Temperatur. Passen Sie es wie folgt an:

Position 0: AUS

Position 1: 40 °C kalte Luft mit hoher Geschwindigkeit.

Position 2: 60 °C Temperatur bei mittlerer Geschwindigkeit. Es wird empfohlen, diese Position bei mittlerer Temperatur zu verwenden, um das Haar zu kämmen und sanft zu trocknen.



DÜSE

AUFHÄNGE-HAKEN

TEMPERATURSCHALTER  
MIT 3 EINSTELLUNGEN

## Anweisungen für den Gebrauch

Position 3: 80 °C Temperatur bei hoher Geschwindigkeit. Für ein schnelles Trocknen wird empfohlen, diese Position mit hoher Temperatur zu verwenden.

• Verwenden Sie Stufe 3, um dickes und dichtes Haar zu trocknen. Verwenden Sie Stufe 2, um jeden Haartyp zu stylen und feineres Haar zu trocknen.

• Wenn Sie den Diffusor auf die Düse setzen, hilft er, das Haar sanft zu trocknen.



4

Wenn der Haartrockner aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, schalten Sie ihn sofort aus und lassen Sie ihn abkühlen.

5

Wenn Sie es nicht mehr verwenden, wählen Sie die Position 0 für AUS und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

6

Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort auf.

## Bürgschaft


Dieses Dokument von Worldsell S.L. ist als Garantieschein für das Produkt gültig. Alle Reklamationen müssen an folgende Adresse gerichtet werden:

Worldsell S.L.  
C/ de la Mora 22  
08918 Badalona, Spanien

**Die Garantiezeit für Fabrikationsfehler beträgt 6 Monate ab dem Kaufdatum.** Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts oder Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers entstehen.

Datum des Erwerbs:

Unterschrift und Stempel der Verkaufsstelle:



# Gracias por comprar este producto

Estamos seguros de que apreciará todo el cuidado que se ha puesto en su diseño y fabricación. Investigamos constantemente combinando innovación y tecnología para crear productos de primera calidad. Aplicamos los métodos más avanzados y utilizamos los mejores materiales. Esto garantiza un excelente rendimiento. Ofrecemos productos diseñados para los clientes más exigentes que desean lograr excelentes resultados. **Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas para futuras consultas.**

## Advertencias

Por favor, lea atentamente las siguientes advertencias y el resto del manual antes de utilizar el aparato.

- 1. ATENCIÓN:** No utilice el secador cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No utilice el aparato con las manos mojadas, en un ambiente húmedo o sobre superficies mojadas. No lo sumerja en agua u otros líquidos. **Si el aparato cae al agua, no toque el agua y desenchúfelo inmediatamente.**
- Cuando el secador de pelo se utilice en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua supone un peligro incluso cuando está apagado.
- No utilice este aparato eléctrico si ha estado en contacto con líquidos, si su cable eléctrico está dañado o si su cuerpo y/o accesorios muestran signos claros de algún desperfecto. Si el aparato no funciona correctamente, desconéctelo inmediatamente de la corriente y llévelo al servicio técnico.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, deben ser reemplazados inmediatamente únicamente por el fabricante, por un servicio técnico autorizado o por un profesional cualificado.
- Mantenga el aparato y su cable eléctrico alejados de fuentes de calor y de superficies sensibles al calor (plástico, vinilo, etc.).
- No sostenga ni coja el aparato por su cable de alimentación; después de su uso, no enrolle el cable alrededor del aparato cuando aún esté caliente. No enrolle el cable eléctrico alrededor del aparato, ni lo doble o retuerza para no perjudicar su correcto

**¡IMPORTANTE! El incumplimiento de todas estas advertencias e indicaciones podría provocar un cortocircuito y, por lo tanto, daños irreparables en el secador de pelo, así como poner en riesgo la seguridad del usuario.**

- funcionamiento ni dañar el secador.
- No utilice accesorios que hayan sido modificados o que no hayan sido aprobados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y deje que se enfríe antes de guardarlo en un lugar seguro. Para desconectar el aparato, desenchufe el cable eléctrico de la toma de corriente de la pared.
- Este aparato sólo debe utilizarse para el fin previsto.
- Asegúrese de que ni la entrada ni la salida de aire se encuentren obstruidas. Si eso ocurriera, existe un grave riesgo de sobrepasar los límites de temperatura del aparato, lo que daría lugar a un sobrecalentamiento del mismo. Para evitar este último supuesto, el secador dispone de un termostato de seguridad que haría que se apagara al detectar un exceso de calor.
- Para una protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador.
- No utilice este secador con un transformador de voltaje ni con un cable supletorio.
- No envíe aire caliente directamente a los ojos o a otras áreas sensibles al calor.
- ¡IMPORTANTE! La limpieza y el mantenimiento del secador no deben ser realizados por niños sin supervisión.** Este secador puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entiendan los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con el secador de pelo.
- No tapone nunca las entradas y salidas de aire ni las ponga sobre superficies blandas como una cama o un sofá. No se debe introducir ningún tipo de objetos en las entradas y las salidas de aire.
- Durante el uso, mantenga el cabello alejado de la entrada de aire del secador.
- No coloque el secador sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
- Este aparato está destinado a un uso profesional.

## Advertencias

Por favor, lea atentamente las siguientes advertencias y el resto del manual antes de utilizar el aparato.



Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico normal. Una vez haya decidido prescindir de él, debe llevarlo a un punto de recogida específico de reciclaje de aparatos eléctricos. Gracias al correcto reciclaje de pilas y aparatos eléctricos, contribuimos a evitar riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Si este producto sufre daños irreparables o, por cualquier motivo, se considera que su vida útil ha expirado, infórmese sobre las reglamentaciones locales, estatales y europeas con respecto a la eliminación y el reciclaje adecuados de productos que contengan plomo, baterías, plásticos, entre otros materiales, así como acerca de los puntos de recogida de este tipo de productos.



Este símbolo indica que este aparato no debe usarse cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.



Este producto cumple con el Mercado CE. Puede encontrar la Declaración de Conformidad Europea en el enlace web [wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-ce.pdf](http://wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-ce.pdf)

Tiene disponible este manual en formato digital en el enlace web [wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-user-manual.pdf](http://wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-user-manual.pdf)

## Limpieza y mantenimiento

Para proceder a su limpieza, es necesario que el secador este desconectado de la corriente eléctrica y se haya enfriado.

- Nunca moje ni sumerja el secador.
- Para obtener un funcionamiento óptimo, es imprescindible limpiar a menudo la superficie del secador, y retirar la pelusa y el polvo remanentes en la entrada de aire, situada en la parte trasera del mismo. El secador se debe limpiar como mínimo una vez al mes.
- Para realizar la limpieza del secador, utilice un cepillo o un trapo suave y seco, o bien ligeramente humedecido en una solución de agua jabonosa.
- No utilice nunca productos químicos agresivos para limpiar el secador.

**Un secador de pelo que se mantiene diariamente en buen estado dura mucho más que uno que no se cuida.**





## Especificaciones técnicas Mini Secador CLICCO

CLICCO BLACK (MODELO DW013), CLICCO PINK (MODELO DW014)

- Voltaje 220-240 V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Potencia 1000-1200 W
- Peso 226,6 g (sin cable)
- Silencioso (81 dB)
- 1 boquilla
- Ajuste de 3 temperaturas
- Salida del aire con boquilla:
  - Posición 1: Temperatura 40°C a 10 m/s
  - Posición 2: Temperatura 60°C a 6,2 m/s
  - Posición 3: Temperatura a 80°C a 10 m/s
- Tiempo de vida 200 horas
- Cable de 1,65 m
- Gancho para colgar

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22 · 08918 Badalona, España

## Instrucciones de uso

- 1** Asegúrese de que tiene las manos completamente secas y de que el interruptor está en la posición 0 de APAGADO antes de enchufar el secador a la corriente. Compruebe que el voltaje de la red es el adecuado.
- 2** Seque siempre el cabello con una toalla para eliminar el exceso de humedad.
- 3** Enchufe el secador y seleccione la temperatura deseada. Ajústela de la siguiente forma:

Posición 0: APAGADO

Posición 1: Aire frío 40°C a velocidad alta.

Posición 2: Temperatura 60°C a velocidad media. Se recomienda usar esta posición con temperatura media para peinar con un secado suave.

Posición 3: Temperatura 80°C a velocidad alta. Se recomienda usar esta posición con alta temperatura para un secado rápido.



## Instrucciones de uso

• Use la configuración 3 para secar el cabello grueso y denso. Use la configuración 2 para peinar cualquier tipo de cabello y para secar un cabello más fino.

• Si coloca el difusor en la boquilla, le ayudará a secar el cabello de forma suave.



4

Si el secador de pelo deja de funcionar por cualquier motivo, apáguelo de inmediato y déjelo enfriar.

5

Una vez haya finalizado su uso, seleccione la posición 0 de APAGADO y desenchúfelo de la corriente eléctrica.

6

Guárdelo en la caja original en un lugar fresco y seco.

## Garantía


Este documento de Worldsell S.L. tiene validez como certificado de garantía del producto. Todas las reclamaciones deben realizarse a:

Worldsell S.L.  
C/ de la Mora 22  
08918 Badalona, España

**La vigencia de la garantía frente a defectos de fabricación es de 6 meses desde la fecha de compra.** La garantía no cubre los daños derivados del uso incorrecto del producto ni del incumplimiento de las instrucciones del fabricante.

Fecha de adquisición:

Firma y sello del establecimiento de venta:



# Grazie per aver acquistato questo prodotto

Siamo certi che apprezzerete la cura con cui sono stati progettati e realizzati. Siamo costantemente alla ricerca, combinando innovazione e tecnologia per creare prodotti di alta qualità. Appliciamo i metodi più avanzati e utilizziamo i migliori materiali. Questo garantisce prestazioni eccellenti. Offriamo prodotti progettati per i clienti più esigenti che vogliono ottenere risultati eccellenti. **Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per future consultazioni.**

## Avvertenze

**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le seguenti avvertenze e il resto del manuale.**

- 1. ATTENZIONE:** non utilizzare l'asciugacapelli in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate, in un ambiente umido o su superfici bagnate. Non immergere in acqua o altri liquidi. **Se l'apparecchio cade in acqua, non toccarlo e staccare immediatamente la spina.**
- Se l'asciugacapelli viene utilizzato in bagno, staccare la spina dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando è spento.
- Non utilizzare questo apparecchio elettrico se è stato a contatto con liquidi, se il cavo di alimentazione è danneggiato o se il corpo e/o gli accessori presentano evidenti segni di danneggiamento. Se l'apparecchio non funziona correttamente, scollegarlo immediatamente dalla rete elettrica e portarlo presso un centro di assistenza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente dal produttore, da un agente di assistenza autorizzato o da un professionista qualificato.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e da superfici sensibili al calore (plastica, vinile, ecc.).
- Non tenere o afferrare l'apparecchio per il cavo di alimentazione; dopo l'uso, non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio quando è ancora caldo. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, né piegarlo o torcerlo per evitare di danneggiare l'asciugatrice o il suo funzionamento.

**IMPORTANTE! La mancata osservanza di tutte queste avvertenze e istruzioni può causare danni irreparabili all'asciugacapelli e mettere in pericolo la sicurezza dell'utente.**

- Non utilizzare accessori modificati o non approvati dal produttore.
- Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato e lasciarlo raffreddare prima di riporlo in un luogo sicuro. Per scollegare l'apparecchio, staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato concepito.
- Accertarsi che né l'ingresso né l'uscita dell'aria siano ostruiti. In tal caso, sussiste il grave rischio di superare i limiti di temperatura dell'apparecchio, con conseguente surriscaldamento dello stesso. Per evitare quest'ultimo problema, l'asciugatrice è dotata di un termostato di sicurezza che la fa spegnere quando rileva un calore eccessivo.
- Per una maggiore protezione, si raccomanda l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta la stanza. Chiedete consiglio al vostro installatore.
- Non utilizzare l'asciugacapelli con un trasformatore di tensione o un cavo supplementare
- Non dirigere l'aria calda direttamente negli occhi o in altre aree

sensibili al calore.

- 15. IMPORTANTE! La pulizia e la manutenzione dell'asciugatrice non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.** Questo asciugacapelli può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'asciugacapelli.
- Non ostruire mai le prese e le uscite dell'aria o posizionarle su superfici morbide come un letto o un divano. Nelle prese d'aria e nelle uscite dell'aria non devono essere introdotti oggetti di alcun genere.
- Durante l'uso, tenere i capelli lontani dall'ingresso dell'aria dell'asciugacapelli.
- Non posizionare l'asciugacapelli su alcuna superficie mentre è in funzione.
- Questo apparecchio è destinato a un uso professionale.

## Avvertenze

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le seguenti avvertenze e il resto del manuale.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico. Una volta deciso di smaltirlo, è necessario portarlo in un punto di raccolta dedicato al riciclaggio degli apparecchi elettrici. Riciclando correttamente le batterie e gli apparecchi elettrici, contribuiamo a prevenire i rischi per la salute e a proteggere l'ambiente.

Se questo prodotto è danneggiato in modo irreparabile o, per qualsiasi motivo, si ritiene che la sua vita utile sia scaduta, informarsi sulle normative locali, statali ed europee relative al corretto smaltimento e riciclaggio di prodotti contenenti piombo, batterie, plastica e altri materiali, nonché sui punti di raccolta per tali prodotti.



Questo simbolo indica che l'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.



Questo prodotto è conforme al marchio CE. La dichiarazione di conformità europea è disponibile al link [wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-ce.pdf](http://wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-ce.pdf)

Questo manuale è disponibile in formato digitale all'indirizzo [wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-user-manual.pdf](http://wadprofessional.com/wad-clicco-mini-hair-dryer-user-manual.pdf)

## Pulizia e manutenzione

Per la pulizia, l'asciugacapelli deve essere scollegata dalla rete elettrica e raffreddata.

- Non bagnare o immergere mai l'asciugacapelli.
- Per ottenere prestazioni ottimali, è essenziale pulire regolarmente la superficie dell'asciugacapelli e rimuovere eventuali residui di lanugine e polvere dall'ingresso dell'aria sul retro dell'asciugacapelli. L'asciugacapelli deve essere pulito almeno una volta al mese.
- Per pulire l'asciugacapelli utilizzare una spazzola, un panno morbido e asciutto oppure un panno leggermente inumidito con una soluzione di acqua saponata.
- Non utilizzare mai prodotti chimici aggressivi per pulire l'asciugacapelli.

**Un asciugacapelli mantenuto quotidianamente in buone condizioni dura molto più a lungo di uno non curato.**



## Specifiche tecniche CLICCO mini asciugacapelli

CLICCO BLACK (MODELLO DW013), CLICCO PINK (MODELLO DW014)

- Tensione 220-240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza 1000-1200 W
- Peso 226,6 g (sin cable)
- Silenzioso (81 dB)
- 1 ugello
- 3 impostazioni di temperatura
- Uscita dell'aria con ugello:
  - Posizione 1: Temperatura 40°C a 10 m/s
  - Posizione 2: Temperatura 60°C a 6,2 m/s
  - Posizione 3: Temperatura a 80°C a 10 m/s
- Tempo di vita 200 ore
- Cavo di 1,65 m
- Gancio per appendere

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22 · 08918 Badalona, Spagna

## Istruzioni per l'uso

- 1** Assicurarsi che le mani siano completamente asciutte e che l'interruttore sia in posizione 0 OFF prima di collegare l'asciugacapelli alla rete elettrica. Verificare che la tensione di rete sia adeguata.
- 2** Asciugare sempre i capelli con un asciugamano per rimuovere l'umidità in eccesso.
- 3** Collegare l'asciugatrice e selezionare la temperatura desiderata. Regolarlo come segue:

Posizione 0: OFF

Posizione 1: 40°C aria fredda ad alta velocità.

Posizione 2: 60°C di temperatura a velocità media. Si consiglia di utilizzare questa posizione con temperatura media per acconciare con un morbido asciutto.

Posizione 3: 80°C di temperatura ad alta velocità. Si consiglia di utilizzare questa posizione con temperatura elevata per un'asciugatura rapida.



BECCUCCI

INTERRUTTORE  
DI TEMPERATURA CON  
3 IMPOSTAZIONI

GANCIO  
PER  
APPENDERE

## Istruzioni per l'uso

• Utilizzare l'impostazione 3 per asciugare i capelli spessi e densi. Utilizzare l'impostazione 2 per modellare qualsiasi tipo di capello e per asciugare i capelli più fini.

• Se si posiziona il diffusore sull'ugello, si aiuterà ad asciugare delicatamente i capelli.

4

Se l'asciugacapelli smette di funzionare per qualsiasi motivo, spegnerlo immediatamente e lasciarlo raffreddare.

5

Una volta terminato il suo utilizzo, selezionare la posizione OFF 0 e staccare la spina dalla corrente elettrica.

6

Conservare nella scatola originale in un luogo fresco e asciutto.



## Garanzia


Il presente documento di Worldsell S.L. è valido come certificato di garanzia del prodotto. Tutte le richieste di risarcimento devono essere inviate a:

Worldsell S.L.  
C/ de la Mora 22  
08918 Badalona, Spagna

**Il periodo di garanzia contro i difetti di fabbricazione è di 6 mesi dalla data di acquisto.** La garanzia non copre i danni derivanti da un uso improprio del prodotto o dalla mancata osservanza delle istruzioni del produttore.

Data di acquisizione:

Firma e timbro del punto vendita:





PROFESSIONAL BEAUTY  
**wad**

VISIT US:  
**wadprofessional.com**